

Anleitung

PPPoE Einwahl mit einer Fritz!Box 7390



- **1.** Starten Sie den Internet Browser Ihres PCs (i.d.R. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und geben Sie in die Adressleiste <u>http://fritz.box</u> ein.
- **2.** Geben Sie ihr (1) **Kennwort** ein und klicken Sie auf (2) **Anmelden**.

🥹 FRITZ!Box - Mozilla Firefox				
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Leseze	chen Extras Hilfe +			
Fritz.box			☆ マ C Soogle	<u>></u> ^
FRITZ	FRIT.	Z!Box		
· · · ·				
Willkommen be	i FRITZ!Box			
Die Benutzeroberflä	che der FRITZIBox ist mit einem Kennwort ge	eschützt. Melden Sie sich mit dem k	Kennwort an.	
Kennwort	1			
Wenn Sie Ihr Kennw	ort vergessen haben, können Sie die FRITZ!	Box auf die Werkseinstellungen <mark>zurü</mark>	cksetzen.	
			2 Anmelden	

TBits.net GmbH Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift:

Albuchstraße 4 73553 Alfdorf

Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



3. Klicken Sie auf **Internet** um das Untermenü aufzurufen.



TBits.net GmbH Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift:

Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



4. Klicken Sie links unter Internet auf **Zugangsdaten**.

🕹 FRITZ!Box - Mozilla Firef	×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	⊆hronik Lesezeichen Extras Hilfe
🔶 FRITZ!Box	+
Fritz.box	☆ マ C Scogle 🔎 🎓
	-
FRITZ!	FRITZ!Box 7390
	💣 Abmelden 📄 Ansicht: Standard 🛱 Inhalt 💡 Hilfe
Übersicht	Zugangsdaten
Internet Online-Monitor Zugangsdaten Filter Freigaben MyFRITZ! Telefonie Heimnetz	Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und können den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten anpassen. Internetanbieter Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: Internetanbieter Breitbandverbindung
WLAN DECT System	Anschluss Caba Sie en wie der leterstellenen berechtellt werden sell.
<u> </u>	Geben Sie an, wie der internetzügang nergestellt werden soll.

TBits.net GmbH Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Postanschrift:

Albuchstraße 4 Brühlweg 9 73553 Alfdorf 73553 Alfdorf



5. Scrollen Sie bis zum Ende der Seite.

Bei Zugangsdaten wählen Sie (1) **Ja** und geben ihren neuen (2) **Benutzernamen** und ihr **Kennwort** ein.

Der Haken (3) Internetzugang nach dem "Übernehmen prüfen sollte gesetzt sein.

Klicken Sie auf (4) Übernehmen.

Werden Zugangsdaten benötigt? 100a Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Werden Zugangsdaten benötigt? 1 ③ Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
100a Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	1 a Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Nietzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben. Benutzername Kennwort Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbiefer bekommen haben. Benutzername Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream Downstream 1024 kbit/s	C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Benutzername Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Benutzername Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Kennwort Imm C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024	Kennwort C Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	© Nein Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s		
Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s	Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie die verändern.	
Übertragungsgeschwindigkeit Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024		ese Werte
Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Übertragungsgeschwindigkeit	
Upstream 128 kbit/s Downstream 1024 kbit/s	Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.	
Downstream 1024 kbit/s	Upstream 128 kbit/s	
	Downstream 1024 kbit/s	
Verbindungseinstellungen ändern 💌	Verbindungseinstellungen ändern 💌	
	3 🕑 nternetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen	
3 🕞 nternetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen	4 Übernehmen D Abbrechen	Hilfe
3 Criternetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen 4 Übernehmen Abbrechen Hilfe		

TBits.net GmbH

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4

73553 Alfdorf

Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



6. Klicken Sie OK.

🕹 FRITZ!Box - Mozilla Firefox	the transmitter of the state				
	IIK Lesezeichen Extras Hilfe				-
🔶 🧇 fritz.box		☆ ▼ (C 🚼 🛪 Google		<i>></i>
					-
FRITZ	FRITZ!	Box 7390			
		🔥 Kennwort setzen 🛛 🗐	🛃 Ansicht: Erweitert	😫 Inhalt	💡 Hilfe
Übersicht	Speichern der Einstellungen				
Internet Online-Monitor	Der Vorgang wurde erfolgreich	abgeschlossen. Im weiteren Verlauf wird Ih	nre Internetverbindung g	eprüft.	
Filter Freigaben					ж 🚬
Telefonie					
Heimnetz					
WLAN					
System					×

TBits.net GmbH Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift: Albuchstraße 4

73553 Alfdorf

Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf



7. Klicken Sie OK.

🕗 FRITZ!Box - Mozilla Firefox						
Datei Bearbeiten Ansicht ⊆	hronik Lesezeichen Extras Hilfe					~
🗲 🧇 fritz.box	l		☆	マ 🕑 🚼 - Google		<i>P</i> n
						
FRITZ		F <mark>RIT</mark> Z!Box 73	90			
		Â	Kennwort setzen	📑 Ansicht: Erweitert	🗄 Inhalt	8 Hilfe
Übersicht	Internetverbindung	prüfen				
Internet Online-Monitor		Die Prüfung der Internet	verbindung war erfol	greich.		
Zugangsdaten				•••		
Filter						ж
MyFRITZ!						
Telefonie						
Heimnetz						
WLAN						
DECT						
System						•

8. Die Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. Klicken Sie auf **Abmelden** und schließen Sie Ihren Internet Browser.

🍪 FRITZ!Box - Mozilla Firefox			_ 🗆 🗡
Datei Bearbeiten Ansicht Chri	onik <u>L</u> esezeichen E <u>x</u> tras	Hilfe	
I FRITZ!Box	+		
Fritz.box		☆ マ C Soogle	<i>P</i> ^
			<u> </u>
FRITZ!		F _R I _T Z!Box 7390	
		🧬 Abmelden 📄 Ansicht: Standard 🛛 🛱 Inhalt	8 Hilfe

Internet- und Netzwerk-Services

Hausanschrift:

Albuchstraße 4 73553 Alfdorf Postanschrift: Brühlweg 9 73553 Alfdorf

